Bedienungsanleitung

WICHTIG! VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN. AUFBEWAHREN FÜR DIE GESAMTE PRODUKT-LEBENSDAUER.



Wärmezähler

Inhalt

Technische Daten	4
Geräteelemente	7
Navigieren in den Ebenen	7
Display	8
Anzeigeschleife Schnellablesung aufrufen	8
Ebenen-Bedienschema der Standard Ebenen aufrufen	8
Übersicht Ebenen	9
Display-Ebene L0 – Aktuelle Verbrauchswerte	10
Display-Ebene L1 – Verbrauchswerte jährlich	11
Display-Ebene L2 – Momentanwerte	12
Display-Ebene L3 – Parameter	13
Display-Ebene L4 – Verbindungen	14
Display-Ebene L5 – Monatswerte Wärme	16
Display-Ebene L6 – Monatswerte Kälte	16
Display-Ebene L7 – Monatswerte Imp1	17
Display-Ebene L8 – Monatswerte Imp2	17
Display-Ebene L9 – Hochstwerte	18
Geräte mit integrierter Kommunikations-Schnittstelle	20
Geräteinformationen	20
Temperaturfühler	21
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung	21 21
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung Impulsausgänge (Quellen)	21 21 21
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung Impulsausgänge (Quellen) Anschluss am M-Bus	21 21 21 21
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung Impulsausgänge (Quellen) Anschluss am M-Bus. Sekundär- und Primäradressen im M-Bus-System	21 21 21 21 21 22
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung Impulsausgänge (Quellen) Anschluss am M-Bus. Sekundär- und Primäradressen im M-Bus-System Sekundäradressen	21 21 21 21 22 22
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung Impulsausgänge (Quellen) Anschluss am M-Bus Sekundär- und Primäradressen im M-Bus-System Sekundäradressen Primäradressen Verbraubedetae op den M Bus übermitteln	21 21 21 21 22 22 22
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung Impulsausgänge (Quellen) Anschluss am M-Bus Sekundär- und Primäradressen im M-Bus-System Sekundäradressen Primäradressen Verbrauchsdaten an den M-Bus übermitteln Impulseingänge parametrioren	21 21 21 22 22 22 22 22 23
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung Impulsausgänge (Quellen) Anschluss am M-Bus Sekundär- und Primäradressen im M-Bus-System Sekundäradressen Primäradressen Verbrauchsdaten an den M-Bus übermitteln Impulseingänge parametrieren Einstellmödichkeiten	21 21 21 22 22 22 22 22 23 24
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung Impulsausgänge (Quellen) Anschluss am M-Bus Sekundär- und Primäradressen im M-Bus-System Sekundäradressen Primäradressen Verbrauchsdaten an den M-Bus übermitteln Impulseingänge parametrieren Einstellmöglichkeiten: Impulswertigkeit, Einheiten, Filter Eitter einstellen	21 21 21 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung Impulsausgänge (Quellen) Anschluss am M-Bus Sekundär- und Primäradressen im M-Bus-System Sekundäradressen Primäradressen Verbrauchsdaten an den M-Bus übermitteln Impulseingänge parametrieren Einstellmöglichkeiten: Impulswertigkeit, Einheiten, Filter Filter einstellen Parametrieren Passwort	21 21 21 22 22 22 23 24 24 24 24 24
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung Impulsausgänge (Quellen) Anschluss am M-Bus Sekundär- und Primäradressen im M-Bus-System Sekundäradressen Primäradressen Verbrauchsdaten an den M-Bus übermitteln Impulseingänge parametrieren Einstellmöglichkeiten: Impulswertigkeit, Einheiten, Filter Filter einstellen Parametrieren Passwort Externe Wasserzähler parametrieren	21 21 21 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 24
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung Impulsausgänge (Quellen) Anschluss am M-Bus Sekundär- und Primäradressen im M-Bus-System Sekundäradressen Primäradressen Verbrauchsdaten an den M-Bus übermitteln Impulseingänge parametrieren Einstellmöglichkeiten: Impulswertigkeit, Einheiten, Filter Filter einstellen Parametrieren Passwort Externe Wasserzähler parametrieren Wasserzähler-Zählernummer zurücksetzen	21 21 21 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 26 24 25 26 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung. Impulsausgänge (Quellen) Anschluss am M-Bus Sekundär- und Primäradressen im M-Bus-System Sekundäradressen Primäradressen Verbrauchsdaten an den M-Bus übermitteln Impulseingänge parametrieren Einstellmöglichkeiten: Impulswertigkeit, Einheiten, Filter Filter einstellen Parametrieren Passwort Externe Wasserzähler parametrieren Wasserzähler-Zählernummer zurücksetzen Parametrierung kontrollieren	21 21 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 25 26 26
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung Impulsausgänge (Quellen) Anschluss am M-Bus Sekundär- und Primäradressen im M-Bus-System Sekundäradressen Primäradressen Verbrauchsdaten an den M-Bus übermitteln Impulseingänge parametrieren Einstellmöglichkeiten: Impulswertigkeit, Einheiten, Filter Filter einstellen Parametrieren Passwort Externe Wasserzähler parametrieren Wasserzähler-Zählernummer zurücksetzen Parametrierung kontrollieren Parimetrierung kontrollieren Primäradresse für den M-Bus parametrieren	21 21 21 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 26 26 27
Temperaturfühler Impulseingangsvorrichtung. Impulsausgänge (Quellen) Anschluss am M-Bus Sekundär- und Primäradressen im M-Bus-System Sekundäradressen Primäradressen Verbrauchsdaten an den M-Bus übermitteln Impulseingänge parametrieren Einstellmöglichkeiten: Impulseeingänge parametrieren Einstellen Parametrieren Passwort Externe Wasserzähler parametrieren Wasserzähler-Zählernummer zurücksetzen Parametrierung kontrollieren Primäradresse für den M-Bus parametrieren Parametrierung kontrollieren	21 21 21 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 24 26 26 27 27

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist fachgerecht und nach den vorgegebenen Montagerichtlinien zu installieren und darf daher nur durch ausgebildetes und geschultes Fachpersonal montiert werden!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Wärmezähler dienen zur zentralen Verbrauchserfassung von Heiz- oder Kühlenergie. Je nach Ausführung sind sie zur Messung von Heizwasser oder Heizwasser mit Glykolzusätzen vorgesehen. Die Wärmezähler sind ausschließlich zu diesem Zweck bestimmt.

Eine andere Anwendung als zuvor beschrieben oder eine Änderung des Gerätes gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und sind vorher schriftlich anzufragen und müssen speziell genehmigt werden.



Der eingebaute Zähler ist ein druckführendes Bauteil. Es besteht Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser.

Gewährleistung und Garantie

Gewährleistungs- und Garantie-Ansprüche können nur geltend gemacht werden, wenn die Teile bestimmungsgemäß verwendet wurden, sowie die technischen Vorgaben und geltenden technischen Regeln eingehalten wurden.

Am Impulseingang angeschlossene Messgeräte

Für die Plausibilität von übermittelten Daten wird keine Haftung übernommen. Im Zweifel gilt der Messwert des Messgerätes.

Sicherheitshinweise

Zähler für Heizungswasser mit Glykolzusatz dürfen nur mit dem auf dem Gerät angegebenen Glykolzusatz betrieben werden.

Sicherheitshinweise für Lithium-Batterien

Der Wärmezähler ist mit einer Lithium Batterie ausgerüstet. Dieser Batterietyp ist als Gefahrgut eingestuft.

DIE JEWEILS GÜLTIGEN TRANSPORTVORSCHRIFTEN SIND EINZUHALTEN! Die Prüfbescheinigungen für die verwendeten Batterien sind auf Anfrage erhältlich.

Handhabung von Lithiumbatterien:

- vor Feuchtigkeit geschützt lagern
- nicht über 100°C erhitzen oder ins Feuer werfen
- nicht kurzschließen

- nicht öffnen oder beschädigen
- nicht aufladen
- nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren

Technische Daten

Normen und Standards

Konformität	siehe EU-Konformitätserklärung
Homonitat	cione 20 riteriteritate cinarang

Schutzart

IP- Schutzart II	IP65 nach EN 60529
------------------	--------------------

Wärmezähler

Europäische Messgeräterichtlinie (MID)	2004/22/EG
EG-Baumusterprüfbescheinigung	DE-12-MI004-PTB009
Wärmezähler	CEN EN1434
Heizmediumqualität	nach VDI-Richtlinie 2035
	nach AGFW-Norm 510

Einflussgrößen

Elektromagnetische Klasse	E1
Mechanische Klasse	M1
Umgebungsklasse	A
Genauigkeitsklasse	3

Rechenwerk

Temperaturbereich

Wärmezähler	10 105 °C
Wärmezähler mit optionalem Kältebereich	5 105 °C
zugelassene Temperatur-Differenz	3 - 70 K
Einschaltwert-Temperatur-Differenz	Wärme: 1,0 K / Kälte ^(*) : 0,2 K (über ArtNr. wählbar)
Umgebungstemperatur	5 55 °C

Energieversorgung

Lithium-Batterie	Nennspannung 3,0 V
Laufdauer	> 6 (opt. 10) Jahre + 6 Monate Reserve

Display-Ebenen

Standard	min. 2, bis zu 10
	(abhängig von der Ausführung und enthaltenen Optionen)
Anzeige	8-stelliges LCD + Piktogramme
Energieanzeige	kWh <> MWh (optional MJ <> GJ)
Kabellänge	
Rechenwerk - Durchflusssensor	ca. 40 cm

(*) Außerhalb der Messgeräterichtlinie

Technische Daten

Durchflusssensor Verschraubungszähler

Anschlussgrößen	und Masse	0,6 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h
Länge		110 mm	80 mm	110 mm	130 mm
Anschluss		G ¾ B	G ¾ B	G ¾ B	G 1 B
Masse	kompakt	668 g	575 g	650 g	743 g
	abnehmbar	820 g	709 g	802 g	895 g
Einbaulage			horizont	al/vertikal	
Nenndurchfluss qp	•	0,6 m³/h	1,5 ו	m³/h	2,5 m³/h
Minimaldurchfluss	qi horizontal	24 l/h	30	l/h	50 l/h
	vertikal	24 l/h	30	l/h	50 l/h
Verhältnis qp/qi	horizontal	25:1 ^(*)	50:1	50:1 ^(*)	50:1 ^(*)
	vertikal	25:1	50):1	50:1
Verhältnis qs/qp			2	2:1	
Anlauf		3-4 l/h	4-5	l/h	6-7 l/h
Max. zulässiger Betriebsdruck		1,6 MPa (16 bar)			
Min. Systemdruck a Vermeidung von Ka	zur avitation	0,1 MPa (1bar)			
Temperaturbereich			10	90 °C	

(*) Optional sind auch Varianten mit höherem Dynamikbereich verfügbar

Durchflusssensor 2"-Kapselzähler

Anschlussgrößen und Masse		0,6 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h
Einbaulänge des EA	т	110 mm	110 mm	130 mm
Rohranschluss			G 3/4"	G 1"
		Löt 15	mm oder Löt 18 mm	Löt 22 mm
Masse	kompakt	605 g	605 g	607 g
	abnehmbar	757 g	757 g	759 g
Einbaulage			horizontal/vertikal	
Zählergewinde am E	AT	G 2 B	G 2 B	G 2 B
Nenndurchfluss qp		0,6 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h
Minimaldurchfluss qi	horizontal	30 l/h	30 l/h	50 l/h
	vertikal	30 l/h	30 l/h	50 l/h
Verhältnis qp/qi	horizontal	20:1(*)	50:1 ^(*)	50:1 ^(*)
	vertikal	20:1	50:1	50:1
Verhältnis qs/qp		2:1		
Anlauf		3-4 l/h	4-5 l/h	6-7 l/h
Max. zulässiger Betriebsdruck		1,6 MPa (16 bar)		
Min. Systemdruck zur Vermeidung von Kavitation			0,1 MPa (1bar)	
Temperaturbereich		10 90 °C		

(*) Optional sind auch Varianten mit höherem Dynamikbereich verfügbar

Temperaturfühler

Messelement		Pt 1000 nach EN 60751
Ausführung		Typ DS
Durchmesser		5,0 mm - 5,2 mm - 6,0 mm - AGFW
Einbauart		5,0 mm - direkt (Kugelhahn) / indirekt (Tauchhülse)
		5,2 mm - direkt (Kugelhahn) / indirekt (Tauchhülse)
		6,0 mm - indirekt (Tauchhülse)
		AGFW - direkt (Kugelhahn)
Kabellänge	Standard	1,5 m
	Optional	3,0 m

Geräteelemente



(1) LC-Display

Standardmäßig ist das Display aus (Sleep Modus). Das Display kann durch Tastendruck aktiviert werden.

- (2) Taste <H > (horizontal)
- (3) Taste < V > (vertikal)
- (4) IrDA-Schnittstelle
- (5) Schnittstellenabdeckung
- (6) Modul-Schnittstelle
- (7) Befestigungslöcher für externe optische Module
- (8) Benutzersicherung und Steckplätze für externe Kabelanschlüsse

Navigieren in den Ebenen

1. Anzeigeschleife oder Ebenen-Bedienschema aufrufen

Drücken Sie **kurz** die Taste < H > oder < V > um die Anzeigeschleife Schnellablesung aufzurufen.

Drücken Sie die Taste < H > oder < V > länger als 3 Sekunden um das Ebenen-Bedienschema aufzurufen.

2. Aus beliebiger Position in einer Ebene zur nächsten Ebene wechseln

Drücken Sie die Taste <H >

3. Zur nächsten Anzeige innerhalb einer Ebene wechseln

Drücken Sie die Taste < V >

Statusanzeigen

Anzeige	Beschreibung
Imp1 Imp Heat C	Angezeigten Daten gelten für: •Heat = Wärme •Imp1 = Impulseingang1 •Cool = Kälte •Imp2 = Impulseingang2
(M)	 (leer) = Angezeigter Wert ist ein aktueller Wert M (Memory) = Wert zu einem Monats- bzw. Stichtagsdatum
(M-Day)	Angezeigter Wert ist ein Datumswert: • Day = aktuelles Datum • M-Day = Datum gilt für einen gespeicherten Jahres- bzw. Monatswert
M-Check	Angezeigter Wert ist eine Prüfzahl: •Check = Prüfzahl bezieht sich auf einen aktuellen Verbrauchswert •M-Check = Prüfzahl gilt für einen gespeicherten Jahres- bzw. Monatswert



Ebenen-Bedienschema der Standard Ebenen aufrufen



Übersicht Ebenen





10





Display-Ebene L2 – Momentanwerte



Dieses Segment erscheint abhängig von der Gerätekonfiguration.

Display-Ebene L3 – Parameter



Display-Ebene L4 – Verbindungen

Diese Segmenteblöcke erscheinen abhängig von der Gerätekonfiguration.

Konfiguration Funk-Schnittstelle



Display-Ebene L4 – Verbindungen

Diese Segmenteblöcke erscheinen abhängig von der Gerätekonfiguration.

Konfiguration M-Bus-Schnittstelle



Konfiguration Impuls-Ausgang





16



Display-Ebene L9 – Höchstwerte



Besondere Betriebszustände

Anzeige	Beschreibung	Maßnahmen/Hinweise
noComm	Kommunikationskredit der Modulschnittstelle oder IrDA überschritten	• Wird nach Ablauf des Kreditzeitraums (Modul = aktueller Tag; IrDA = aktueller Monat) behoben.
Batt	Betriebszeit abgelaufen	Gerät muss getauscht werden
FL a d, r. Heat Cool Check *	Durchflussrichtung falsch	Einbau prüfen (Pfeil auf Durchflusssensor beachten) Verrohrung prüfen Umwälzpumpen und Thermostate auf richtige Funktion prüfen
	Temperaturfühler sind vertauscht bzw. falsch montiert	Prüfen, ob Durchflusssensor im richtigen Strang montiert wurde bzw. Einbauart Temperaturfühler prüfen

Fehlermeldungen		
Fehleranzeige	Fehlerbeschreibung	Maßnahmen/Hinweise
Error 01 *	Hardwarefehler oder beschädigte Firmware	Durchflusssensor, Verbindungskabel und Rechenwerk auf äußere Beschä- digung prüfen Gerät muss ausgetauscht werden
Error 03 *	 Aufsatzmodul wurde vorher mit einem ande- ren Messgerät gepaart 	Das Modul besitzt Messdaten eines anderen Wärmezählers Daten sichern, da diese nach kurzer Zeit überschrieben werden Betätigen Sie zum Löschen der Anzei- ge eine beliebige Taste
Error O6 *	Vorlauffühler gebrochen	 Temperaturfühler und Leitungen auf mechanische Schäden prüfen Gerät muss ausgetauscht werden
Error 07 *	Kurzschluss Vorlauffühler	Temperaturfühler und Leitungen auf mechanische Schäden prüfen Gerät muss ausgetauscht werden
Error 08 *	Rücklauffühler gebrochen	 Temperaturfühler und Leitungen auf mechanische Schäden prüfen Gerät muss ausgetauscht werden
Error 09 *	 Kurzschluss Rücklauffühler 	Temperaturfühler und Leitungen auf mechanische Schäden prüfen Gerät muss ausgetauscht werden

Wenn das Gerät einen schweren Fehler aufweist, wird in der Anzeigeschleife der Fehlercode und das Fehlerdatum angezeigt.

Fehlercode Fehlerdatum

Wenn festgestellt wird, dass die Durchflussrichtung falsch ist, erfolgt in der Anzeigeschleife die Meldung "falsche Durchflussrichtung".

falsche Durchflussrichtung

Geräteinformationen

Der Wärmezähler ist mit einer M-Bus-Schnittstelle und zwei Impulseingängen ausgestattet. Die M-Bus-Schnittstelle dient zur Übertragung der Verbrauchsmesswerte an eine M-Bus-Zentrale.

Mit zwei Impulseingängen werden die Impulse von bis zu zwei Wasserzählern mit Impulsausgang erfasst und an die M-Bus-Zentrale übermittelt.

Der Wärmezähler ist mit einem abnehmbaren Rechenwerk ausgestattet.



Ein Verschraubungszähler als Kompaktversion oder ein 2"-Kapselzähler stehen nicht zur Verfügung. Bei diesem Wärmezähler ist eine Montage von Aufsatzmodulen nicht möglich.



Anschlusskabel Farb-Belegung

Impulseingang	Imp1	orange (Masse)	braun
	lmp2	rot (Masse)	schwarz
M-Bus	M-Bus	orange (nicht belegt)	braun (nicht belegt)
	M-Bus	rot	schwarz

Temperaturfühler

Messelement		Pt 1000 nach EN 60751
Ausführung		Typ DS
Durchmesser		5,0 mm - 5,2 mm
Einbauart		5,0 mm - direkt (Kugelhahn) / indirekt (Tauchhülse)
		5,2 mm - direkt (Kugelhahn) / indirekt (Tauchhülse)
Kabellänge	Standard	1,5 m
	Optional	3,0 m

Impulseingangsvorrichtung

Klassifizierung	gemäß EN 1434-2, Klasse IB Einschränkung: Schaltschwelle bei Low-Pegel max. 0,25 V
Impulslänge	≥ 100 ms
Impulsfrequenz	S Hz (2,5 Hz bei Filtereinstellung "on")
Quellenstrom	<u><</u> 0,1 mA
Anzahl Impulseingänge	2

Impulsausgänge (Quellen)

Magnetschalter	Reed-Kontakt
Integrierte Schaltung	Open-Collector
Namur-Sensor	Nicht möglich

Anschluss am M-Bus

Die Installation der M-Bus-Leitung hat auf Basis der EN 13757-2 zu erfolgen.

Beachten Sie dabei folgende Hinweise:

- Benutzen Sie hochwertige federbelastete Klemmen oder Quetschverbindungen entsprechend der Querschnitte!
- > Vermeiden Sie unnötiges Scannen des M-Bus.
- > Nehmen Sie den M-Bus nach Möglichkeit in einem Zug in Betrieb!
- > Vermeiden Sie Abschaltungen des M-Bus.
- Vermeiden Sie bei Servicearbeiten und Nachinstallationen Kurzschlüsse auf der M-Bus-Leitung.

Sekundär- und Primäradressen im M-Bus-System

Alle logischen Geräte (Wärme- und Kältezähler, Wasserzähler warm/kalt, ...) werden im M-Bus-System mit einer Sekundär- oder Primäradresse identifiziert.

Sekundäradressen

Die Standardeinstellung ist die Nutzung der Sekundäradressierung. Bei der Sekundäradressierung wird die Zählernummer und andere Eigenschaften des Gerätes zur Identifikation genutzt.

Aus diesen Parametern wird eine 16-stellige Sekundäradresse erzeugt, die zur Identifikation im M-Bus-System genutzt wird.

Beispiel Wärmezähler:

Sie schließen einen Wärmezähler am M-Bus-System an. Nach einem Suchlauf in der M-Bus-Zentrale wird der Wärmezähler **automatisch** erkannt und eine Sekundäradresse aus der Wärmezähler Gerätenummer und anderen Eigenschaften des Wärmezähler gebildet.

Beispiel Wasserzähler am Impulseingang:

Sie schließen einen Wasserzähler an Imp1 an. Nach der **manuellen Eingabe** der Wasserzähler-Gerätenummer und Zählereigenschaften wie bestehender Zählerstand oder die Impulswertigkeit, wird eine Sekundäradresse zur Identifikation im M-Bus-System gebildet.

Die Wasserzähler-Gerätenummer und Zählereigenschaften werden in der Ebene L3 (Parameter) am Wärmezähler festgelegt.

Ein Bestandteil der Sekundäradresse ist die Hersteller-Kennzeichnung. Diese Hersteller-Kennzeichnung wird, unabhängig vom tatsächlichen Hersteller des Wasserzählers, in der Sekundäradresse immer mit "LSE" abgebildet.

Primäradressen

Alternativ kann für jedes logische Gerät eine 3-stellige Primäradresse vergeben werden, über die der Wärmezähler oder die an den Impulseingängen angeschlossenen Wasserzähler im M-Bus-System identifiziert werden.

Die Primäradressen (1-250) werden am Wärmezähler in der Ebene L4 (Conn) vergeben.

Verbrauchsdaten an den M-Bus übermitteln

Übertragung der Kältemenge

Bei einem Wärmezähler mit optionalem Kältebereich wird für die Kühlenergiemessung im M-Bus-System ein zweites Messgerät mit einer aus dem Parameter FabNr. des Wärmezählers + 1 berechneten Identifikationsnummer angezeigt. Dem Gerät wird das Medium "Kälte" im Datensatz zugeordnet.

Beispiel: ID Wärme 00.123.456 ID Kälte 00.123.457

Ausleseparameter Wärme-/ Kältezählung

Nachfolgende Parameter werden aus dem Wärmezähler mit optionalem Kältebereich gelesen und an die M-Bus-Zentrale gesendet:

- Gerätenummer (8-stellig)
- Medium/Software-Version
- Uhrzeit/Datum
- Fehlerstatus (Auslesung 5 bzw. 45 mal pro Tag)
- Fehlerdatum
- Aktuelle Verbrauchswerte (Wärme oder Kälte)
- Stichtagsdatum (Identisch mit WMZ)
- Stichtagswert (Wärme oder Kälte)
- 15 Monatswerte (Wärme oder Kälte)

Auslesbar mit der Q suite 5:

Übertragung der Impulswerte

Sofern am Wärmezähler zusätzlich Wasserzähler mit Impulsausgang angeschlossen sind, überträgt der Wärmezähler neben den Daten der Wärmemessung und Kältemessung auch die Daten der Impulsmessung.

Ausleseparameter Impulsmessung

- Gerätenummer (8-stellig)
- Medium/Software-Version
- Uhrzeit/Datum
- Fehlerstatus (Auslesung 5 bzw. 45 mal pro Tag)
- Fehlerdatum
- Aktuelle Verbrauchswerte (Volumen Warm-/ oder Kaltwasser)
- Stichtagsdatum (identisch mit WMZ)
- Stichtagswert (Warm-/ oder Kaltwasser)
- > 15 Monatswerte (Warm-/ oder Kaltwasser)

Auslesbar mit der Q suite 5:

23

Impulseingänge parametrieren

Damit Wasserzähler mit Impulsausgang ausgelesen werden können, müssen die Zählernummer und die Zählereigenschaften definiert sein.

Mögliche Eigenschaften sind u. a. Eingangsimpulswertigkeit und die Einheit, in welcher der externe Wasserzähler zählt. Aber auch die Anfangswerte können eingestellt werden. Für die Eingabe sollten die aktuellen Zählerstände der angeschlossenen Wasserzähler herangezogen werden.

Einstellmöglichkeiten: Impulswertigkeit, Einheiten, Filter

Impulswertigkeit (Volumenzählung)	Anzeigeeinheit im Display	
1 Liter pro Impuls	Liter oder m ³	
10 Liter pro Impuls	Liter oder m ³	

Wasserzähler	1 L pro Impuls	10 L pro Impuls
Qn 2,5 (Qp 1,5)	Filter: "on" / "off"	Filter: "on" / "off"
> Qn 4 (Qp 2,5)	Filter: nur "off"	Filter: "on" / "off"

Filter einstellen

Der aktivierte Filter ("on") verringert die Abtastrate der Impulsfrequenz von 5 Hz auf 2,5 Hz. Eine geringere Abtastrate vergrößert die Immunität gegen Fremdimpulse .

Die Filtereinstellungen finden Sie in der Display-Ebene L3 "Parameter" beim Parametrieren der Impulseingänge 1 und 2.

Parametrieren Passwort

Um den Parametriermodus aktivieren zu können, müssen Sie die Berechtigung durch Eingabe einer PIN nachweisen.

Die voreingestellte Standard-PIN (3-stellige Ziffer) steht auf dem Produktetikett der Verpackung.

Wurde die PIN akzeptiert, wird eine Parametrierung weiterer Werte ohne PIN-Eingabe möglich. Die Gültigkeit geht verloren, wenn eine andere Ebene als L3 oder L4 ausgewählt wird.

Externe Wasserzähler parametrieren

Aktivieren Sie das Standard-Bedienschema, indem Sie die Taste < V > oder < H > länger als 3 Sekunden drücken. Im folgenden Beispiel wird der Impulseingang 1 (*Imp1*) parametriert

H	Rufen Sie die Ebene L3 auf.	EB	PArA	*
V	Rufen Sie die Anzeige Imp1 auf.	(Imp1)	πoeF);
1	"Pi. undEF" erscheint, wenn für den Impulseingang 1 Imp1 zähler mit einer Gerätenummer zugeordnet wurde. Alternativ erscheint die Wasserzähler-Gerätenummer. Parametrieren Imp1	noch kei	n Wasser	ſ-
	 <u>Drücken und halten</u> Sie die Taste < H > und anschließend < V > für die Passwort-Abfrage. 		ZÓÓS	: ,;
H	Benutzen Sie die Tasten < H > und < V > zur Eingabe des Passwortes. <i>Beispiel:</i> "666"		2666	:
	Drücken und halten Sie die Taste < H > und anschließend < V > für die Passwort-Bestätigung. Im Display erscheint die Zählernummer-Eingabemaske.);;
H	Benutzen Sie die Tasten < H > und < V > zur Eingabe der 8-stelligen Zählernummer. <i>Beispiel:</i> "12345678".		5618);;
H tv	Drücken und halten anschließend < V > zur Bestätigung der Zählernummer. Das Display zeigt die 8-stellige Zählernummer an.	(234 ^{(mp1}	5678);;
V	Benutzen Sie die Taste < V > zum Wechsel in das Display für die Parametrierung des Zählerstandes und der Anzeigeeinheiten L oder m ³ .		0 <u>000</u> "	Х
	Drücken und halten Sie die Taste < H > und anschließend < V > um in den Parametriermodus zu wechseln.			
H	Benutzen Sie die Tasten < H > und < V > zur Eingabe des Zählerstandes und der Anzeigeeinheit. Beispiel: "00004711" und I ⁿ³ als Anzeigeeinheit.		<u>ЧТП</u> *	
	Weiter in der Parametrierung auf der nächsten Seite			

Fortsetzung: Parametrieren Imp 1	
Drücken und halten Sie die Taste < H > und anschließend < V > zur Bestätigung der Eingaben. Im Display erscheint Zählerstand "4711" und Im ³ als Anzeigeeinheit.	
Benutzen Sie die Taste < V > zum Wechsel in das Dis- play für die Impulseigenschaften, der Impulswertigkeit und die Art des Mediums. (Warm- oder Kaltwasser)	FoFF I
Drücken und halten Sie die Taste < H > und anschließend < V > um in den Parametriermodus zu wechseln.	
Benutzen Sie die Tasten < H > und < V > zur Anpassung des Filters, der Impulswertigkeit (Volumenzählung) und der Einheit. Beispiel: Filter "on" (Reduzierung der Abtastfrequenz) - "10" - "Warmwasser"	
Drücken und halten Sie die Taste < H > und anschließend < V > zur Bestätigung der Eingaben.	Fon 10 Limp
Benutzen Sie die Taste < V > wenn Sie den zweiten Impulsausgang <i>Im</i> p2 parametrieren wollen.	Pr.undEF
Mit der Taste < H > verlassen Sie den Parametrier-Modus und gehen zurück in das Standard-Bedienschema.	L4 Eonn 兴
Ende: Parametrieren Imp1	

Parametrierung kontrollieren

H	Rufen Sie die Ebene L3 im Standard-Bedienschema auf.	EJ	PArA	*
	Benutzen Sie die Taste < V > zum Durchblättern der Displayanzeigen für <i>Imp1 und Imp2</i> .	Pı.	undEF	

Wasserzähler-Zählernummer zurücksetzen

Sie können die Zählernummer des Wasserzählers für Imp1 und Imp2 zurücksetzen, indem Sie als Zählernummer eine 8-stellige "0" eingeben. In der Displayanzeige erscheint wieder die Anzeige "Pi. und EF" für einen freien Impulseingang.



Beim Zurücksetzen der Zählernummer werden alle bis dahin aufgezählten Beim Zurucksetzen der Zamernahmen and Zählerimpulse zurückgesetzt und dauerhaft gelöscht!

Primäradresse für den M-Bus parametrieren

Aktivieren Sie das Standard-Bedienschema, indem Sie die Taste < V > oder < H > länger als 3 Sekunden drücken.

Im folgenden Beispiel wird die M-Bus Primäradresse parametriert.

H	Rufen Sie die Ebene L4 auf.	L4 Eonn X
	Rufen Sie die Anzeige der Primäradresse auf.	PRdr. 123 Heat Comm - -
	Primäradresse M-Bus festlegen	
	<u>Drücken und halten</u> Sie die Taste < H > und anschließend < V > für die Passwort-Abfrage.	
HIV	Benutzen Sie die Tasten < H > und < V > zur Eingabe des Passwortes. <i>Beispiel:</i> "666"	
H V	Drücken und halten Sie die Taste < H > und anschließend < V > für die Passwort-Bestätigung. Im Display erscheint die Eingabemaske.	PAdr. 000 Heat Comm
HIV	Benutzen Sie die Tasten < H > und < V > zur Eingabe der 3-stelligen Primäradresse. <i>Beispiel:</i> "123".	PRdr.
	Drücken und halten Sie die Taste < H > und anschließend < V > zur Bestätigung der Primäradresse. Das Display zeigt die 3-stellige Primäradresse an.	PRdr. 123 Heat Comm
H	Mit der Taste < H > verlassen Sie den Parametrier-Modus und gehen zurück in das Standard-Bedienschema.	L4 Eonn x
	Ende Parametrieren M-Bus Primäradresse	

Parametrierung kontrollieren

H	Rufen Sie die Ebene L4 im Standard-Bedienschema auf.	L Y	Eonn);;
V	Benutzen Sie die Taste < V > zum Durchblättern der Displayanzeigen.	PRdr. Heat	123 Comm	