



**Groupe de transfert climatique pour un circuit de chauffage mélangé. Le module hydraulique relève la valeur de la température extérieure et calcule l'appropriée température de départ de l'installation sur la base de la courbe climatique sélectionnée.**


**Circulateur Wilo Yonos PICO 25/1-6 ou Yonos PICO 25/1-8 avec commande différentiel intégré: fonctionnement par  $\Delta p$  constant ou  $\Delta p$  variable.**

①  $\Delta p$  constant: indiqué pour des systèmes de chauffage avec une perte de charge fixe (p.e. installations à plancher chauffant) ou pour des systèmes (p.e. à radiateurs) où la résistance des tuyauteries est négligeable par rapport à celle des vannes thermostatiques ou lorsque, indépendamment des vannes thermostatiques, la même pression différentielle est demandée.

②  $\Delta p$  variable: indiqué pour avoir la plus grande économie d'énergie et la réduction du bruit. Il est conseillé pour des installations où la résistance des tuyauteries prévaut sur celle des vannes de réglage ou, plus simplement, lorsque la pression différentielle demandée décroît avec la diminution du débit.

③ *Programme de désaération*: tournez le sélecteur dans cette position à la première mise en marche de l'installation. Le programme, avec une durée de 10 minutes, met en marche le moteur du circulateur alternativement à réduite et grande vitesse en favorisant l'agglomération des bulles d'air vers les points de désaération de l'installation.

*Une fois le cycle terminé tournez le sélecteur sur la modalité de fonctionnement désirée:  $\Delta p$  constant ou  $\Delta p$  variable.*





### Courbes typiques des modules et du circulateur

**consommation maxima de 4 à 40W (Wilo Yonos PICO 25/1-6) et de 4 W à 75W (Wilo Yonos PICO 25/1-8)**

$\Delta p$  constant

$\Delta p$  variable



### VANNE MELANGEUSE AVEC SERVOMOTEUR


Vanne mélangeuse à 3 voies avec servomoteur bidirectionnel et avec régulation sur 90°; diode électroluminescente qui signale l'activité en ouverture et fermeture. Sélecteur pour le commande manuel par la manette avec indicateur.

Un connecteur spécial permet de remplacer le servomoteur en cas de panne ou de défaillance sans toucher les câblages électriques.


**Valeur Kvs de la vanne mélangeuse: 10,0.**

Les modèles **M33** sont équipés d'un by-pass intégré dans le corps de la vanne mélangeuse. Le by-pass intégré a un débit réglable jusqu'au 50% du débit total de la vanne (spécialement indiqué pour installations à plancher chauffant).

**Valeur Kvs de la vanne mélangeuse: 15,0.**



# MODULES HYDRAULIQUES "CLIMA 3M"



## CLAPET ANTI-RETOUR 20 mbar

Il est toujours présent dans la vanne d'arrêt (B) de la voie de retour, il empêche la circulation naturelle du fluide (circulation gravitationnelle).



Pour empêcher la circulation naturelle, le clapet anti-retour doit être en position de fonctionnement, c'est-à-dire avec la vanne d'arrêt complètement ouverte.

L'entaille sur la manette, en correspondance de l'indication de la température de 60°C, doit être en axe avec la voie de retour.



Pour le remplissage et le vidange du système il faut exclure le CAR en tournant le volant avec thermomètre bleu de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre, à commencer par la position de complète ouverture (voir illustration à côté).

L'entaille sur la manette, en correspondance de l'indication de la température de 60°C, doit former un angle de 45° avec la voie de retour.



Pour faire de l'entretien il faut fermer complètement la vanne d'arrêt en tournant le volant de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.



L'entaille sur la manette, en correspondance de l'indication de la température de 60°C, doit former un angle de 90° avec la voie de retour.

## ENTRETIEN

Pour l'entretien/remplacement du circulateur ou de la vanne mélangeuse il faut fermer les vannes d'arrêt (A), (B), (C) et (D) en tournant leurs volants respectifs dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois l'opération terminée veuillez rouvrir les quatre vannes d'arrêt et rétablir la pression de l'installation.

## FIXATION DU MODULE HYDRAULIQUE

Faute du collecteur de distribution, le module hydraulique peut être fixé au mur ou au ballon grâce à une spéciale plaque incorporée dans le derrière de la coque isolante, comme représenté. Coque isolante en EPP, encombrement : 250x466x215 mm.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PN 6. Température maxima 110°C (Maximum 40°C temp. ambiante et 95°C temp. du fluide)

Dimensions des sorties disponibles: 1" femelle.

## CHAMP D'UTILISATION

Pour puissance jusqu'à 35 kW (avec  $\Delta t$  20 K) et débit maximum 1500 l/h. Valeur Kvs: 6,0. Données indicatives calculées avec circulateur Wilo Stratos PICO OEM 25/1-6 (6 mètres d'hauteur d'élévation).

Pour puissance jusqu'à 20 kW (avec  $\Delta t$  8 K) et débit maximum 2150 l/h. Valeur Kvs: 6,0. Données indicatives calculées avec circulateur Wilo Yonos PICO 25/1-8 (8 mètres d'hauteur d'élévation).

Pour un dimensionnement précis ou pour des débits plus élevés veuillez considérer les courbes du circulateur ( $\Delta p$  constant e  $\Delta p$  variable) à la page n°1.

## REGULATION CLIMATIQUE "CLIMA 3M"

La régulation climatique est livrée pré-câblée au circulateur, au servomoteur de la vanne mélangeuse et à la sonde par contact S2 (TR/S1,5) de la voie de départ mélangée. Le câble d'alimentation, aussi pré-câblé, doit être relié au réseau électrique 230 VAC seulement après avoir terminé la liaison des sondes de température.

**Pour cette opération veuillez utiliser uniquement du personnel spécialisé.**

Veuillez procéder à l'installation suivant les indications ci-après:




Illustration 1: Liaison des sondes à la boîte à sondes

### ✓ Liaison des sondes de température (toutes PT1000)

Toutes les liaisons doivent être faites parmi les bornes qui se trouvent à l'intérieur de la boîte à sondes "sensor box", selon le schéma de l'illustration 1. La boîte à sondes doit être fixée au mur à proximité du module hydraulique.

**S1:** Sonde de température extérieure TA52. La câblage doit être fait par l'installateur parmi des câbles avec un diamètre minimum de 0,75 mm<sup>2</sup> avec une longueur maxima de 30 m. Pour des distances plus grandes il faut augmenter le diamètre et aussi contrôler la résistance de l'ensemble câble-sonde selon le tableau 1 (pour la liaison des câbles il n'est pas nécessaire respecter la "polarité").

**RC21 (1):** reliez à la borne 1 du thermostat ambiante RC21 (optionnel).

**RC21 (2):** reliez à la borne 2 du thermostat ambiante RC21 (optionnel).

**RC21 (3):** reliez à la borne 3 du thermostat ambiante RC21 (optionnel).

**ground:** reliez le deuxième câble (couleur blanc) de la sonde S1 à la borne multiple.

Tableau 1: résistance/température pour les câblages des sondes

°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ω	1000	1039	1077	1116	1155	1194	1232	1270	1308	1347	1385



Illustration 2: Liaison de la sonde par contact au départ

### ✓ Installation de la sonde par contact TR/S1,5

Une fois terminés les liaisons des sondes de température à la boîte à sondes, fixez la sonde par contact S2 (TR/S1,5) sur le tuyau de départ à val de la vanne d'arrêt avec anneau rouge, en utilisant le collier livré avec, comme montré dans l'illustration 2. Nous vous conseillons d'appliquer une couche mince de pâte thermo-conducteur entre la sonde et le tuyau de l'installation.


## Thermostat ambiante RC21 (optionnel)

Le thermostat ambiante permet la gestion du système à distance. En effet il est possible de compenser manuellement la température de départ selon les nécessités ou, alternativement, automatiquement selon la température ambiante, en activant la fonction thermostat sur la régulation (il faut se référer au manuel spécifique).  
Sélecteur de la modalité de fonctionnement: automatique, jour, nuit.



Lorsqu'on relie le thermostat ambiante il faut éliminer le petit câble blanc qui sert de pont entre les bornes RC21 (1) et RC21 (3) dans la boîte à sondes.


Commande à distance  
Sonde de température  
Masse pour sonde



## SCHEMA HYDRAULIQUE "CLIMA 3M"

### ✓ Système mélangé

Avec ce schéma hydraulique il est possible gérer un circuit mélangé.



S1: sonde de température extérieure TA52.


Attention: fixez la sonde toujours orientée au nord et toujours loin des sources de chaleur.

S2: sonde de température par contact TR/S1,5 à fixer sur le tuyau de départ.

### ✓ Circuit mélangé + chaudière

Avec ce schéma hydraulique il est possible gérer un circuit mélangé et commander le départ de la chaudière au moyen d'une sortie 0-10V ou PWM lorsque la température baisse au dessous de la valeur demandée par le circuit.

Si la chaudière demande un contact sec il est nécessaire relier un relais extérieur optionnel.



S1: sonde de température extérieure TA52.


Attention: veuillez positionner la sonde toujours vers le nord et toujours loin de toutes sources de chaleur.

S2: sonde de température par contact TR/S 1,5 à fixer sur le tuyau de départ.

Contact chaudière: reliez la chaudière à la borne V1 (signal 0-10V) montré à l'illustration 3.

Pour faire cette connexion il faut ouvrir la régulation électronique parmis la vis centrale pour enlever le couvercle (veuillez vous référer au manuel de la régulation).

Pour transformer le signal 0-10V en contact sec normalement ouvert ou fermé, veuillez utiliser un relais extérieur optionnel.



Relais extérieur optionnel



### ATTENTION!


Les illustrations précédentes doivent être utilisées uniquement comme des schémas indicatifs des différents systèmes hydrauliques, donc ils n'ont aucune prétention d'être complètes.

### Borne de connection de la régulation CLIMA 3M




### ATTENTION:

Le côté de gauche de la borne est employable seulement à bas voltage (p.e.12 VAC/DC)



### DANGER:

Le côté de droite de la borne est employable seulement avec alimentation sous tension 230 VAC 50-60 Hz



ill. 3: Serre-câble de la régulation climatique